CRAFT & MAGIC · INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Mini aparat cyfrowy dla dzieci LK-027

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość – zawiera ważne informacje.

Model: LK-027, LK-028, LK-029, LK-030, LK-031, LK-032, LK-033, LK-034, LK-035

Wiek: od 5 lat (60 miesięcy)

Marka: Craft & Magic · **Identyfikator:** MK-01

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński

OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy (karta microSD) – ryzyko zadławienia.
- **Ostrzeżenie:** Nie zakładać smyczy na szyję dziecka – ryzyko uduszenia.
- **Ostrzeżenie:** Akumulator ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zasilaczem USB 5 V.

1. Przeznaczenie i nadzór

- Wiek użytkownika: od 5 lat (60 miesięcy).
- Mini aparat cyfrowy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
- Urządzenie elektroniczne z wbudowanym akumulatorem – dzieci mogą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania (folie, zawieszki, druciki, taśmy) – folia może spowodować uduszenie.
- Naładuj aparat przed pierwszym użyciem.
- Włóż kartę microSD (do 128 GB) przy wyłączonym aparacie i sformatuj ją w menu aparatu.
- Kartę microSD przechowuj poza zasięgiem małych dzieci – jest małym elementem.

3. Bezpieczne używanie

- Nie zakładaj smyczy na szyję dziecka – noś ją na nadgarstku.
- Nie kieruj lampy błyskowej prosto w oczy z bliska.
- Szanuj prywatność – nie fotografuj ani nie nagrywaj innych osób bez ich zgody.
- Nie używaj aparatu w deszczu, w łazience ani w bardzo ciepłym miejscu.
- Nie rozkręcaj obudowy – akumulator nie jest wyjmowalny.

4. Akumulator i ładowanie

- Źródło zasilania: wbudowany akumulator litowy 3,7 V (ładowanie USB 5 V).
- Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem z portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
- Ładuj na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od łóżka, zasłon i źródeł ciepła; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia mokrego ani uszkodzonego; nie ładuj w łazience ani w wilgotnym miejscu.
- Po naładowaniu odłącz przewód – nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru przez długi czas.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, puchnie, wydziela zapach lub dym – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj go.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia. Akumulator jest wbudowany – nie wyjmuj go samodzielnie.

5. Prywatność

- Zdjęcia i nagrania są zapisywane w pamięci urządzenia lub na karcie microSD – urządzenie nie przesyła ich do internetu.
- Przed przekazaniem urządzenia innej osobie usuń pliki i przywróć ustawienia fabryczne.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Wyłącz aparat przed czyszczeniem.
- Obiektyw i ekran przecieraj suchą, miękką ściereczką.

7. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Przy dłuższym nieużywaniu doładuj akumulator co 1–2 miesiące.

8. W razie wypadku

- W razie połknięcia elementu, zadławienia, duszności, oparzenia lub innego poważnego urazu natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.
- Przy dymie lub ogniu z urządzenia odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, odsuń się i dzwoń 112. Nie dotykaj spuchniętego lub przegrzanego akumulatora.
- Zabierz do lekarza opakowanie lub tę instrukcję – ułatwi to ustalenie, z czym miało kontakt dziecko.
- O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu związanym z produktem poinformuj producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com (podaj model i numer partii z etykiety).

9. Zużyty sprzęt i utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami.
- Oddaj go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu (np. PSZOK) albo sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju – sklep internetowy odbiera taki sprzęt nieodpłatnie w miejscu dostawy.
- Sprzęt i akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Gospodarstwa domowe, oddając sprzęt do zbiórki, pomagają w jego ponownym użyciu i odzysku surowców.
- Akumulator jest wbudowany – oddaj całe urządzenie; nie wyjmuj akumulatora samodzielnie.
- Opakowanie posegreguj: karton – papier, folie – metale i tworzywa sztuczne.

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński, ul. Warszawska 9e, 87-123 Głogowo, Polska, e-mail: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Pytania, reklamacje i zgłoszenia zdarzeń: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Produkt oznakowano znakiem CE. Wyprodukowano w Chinach. Numer partii znajduje się na etykiecie produktu lub opakowania.