CRAFT & MAGIC · INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Podświetlana tablica LED do rysowania JW-6 (wbudowany akumulator)

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość – zawiera ważne informacje.

Model: JW-6 (15×15, 20×20, 30×20, 35×25, 40×30 cm)

Wiek: od 5 lat (60 miesięcy)

Marka: Craft & Magic · **Identyfikator:** MK-03

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński

OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długi przewód – ryzyko uduszenia.
- **Ostrzeżenie:** Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- **Ostrzeżenie:** Akumulator ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zasilaczem USB 5 V.

1. Przeznaczenie i nadzór

- Wiek użytkownika: od 5 lat (60 miesięcy).
- Podświetlana deska LED do rysowania, odrysowywania i nauki kaligrafii.
- Urządzenie elektryczne – dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania (folie, zawieszki, druciki, taśmy) – folia może spowodować uduszenie.
- Zdejmij folię ochronną z obu stron panelu.
- Sprawdź, czy przewód USB i panel nie są uszkodzone.

3. Bezpieczne używanie

- Podłączaj przewód do portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek.
- Nie pozwalaj dziecku samodzielnie podłączać przewodu ani owijać go wokół szyi lub palców.
- Nie naciskaj mocno panelu, nie stawaj na nim i nie upuszczaj go – akryl może pęknąć.
- Nie używaj w wilgotnym lub bardzo ciepłym miejscu; nie wylewaj płynów na panel.
- Uszkodzony przewód lub pęknięty panel – natychmiast przestań używać.

4. Akumulator i ładowanie

- Źródło zasilania: wbudowany akumulator (ładowanie USB 5 V).
- Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem z portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
- Ładuj na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od łóżka, zasłon i źródeł ciepła; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia mokrego ani uszkodzonego; nie ładuj w łazience ani w wilgotnym miejscu.
- Po naładowaniu odłącz przewód – nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru przez długi czas.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, puchnie, wydziela zapach lub dym – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj go.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia. Akumulator jest wbudowany – nie wyjmuj go samodzielnie.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz przewód USB.
- Przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką; bez środków ściernych i rozpuszczalników.

6. Przechowywanie

- Po zabawie odłącz przewód i schowaj deskę w suchym miejscu.
- Przechowuj na płasko, nie kładź na niej ciężkich przedmiotów.

7. W razie wypadku

- W razie połknięcia elementu, zadławienia, duszności, oparzenia lub innego poważnego urazu natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.
- Przy dymie lub ogniu z urządzenia odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, odsuń się i dzwoń 112. Nie dotykaj spuchniętego lub przegrzanego akumulatora.
- Zabierz do lekarza opakowanie lub tę instrukcję – ułatwi to ustalenie, z czym miało kontakt dziecko.

- O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu związanym z produktem poinformuj producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com (podaj model i numer partii z etykiety).

8. Zużyty sprzęt i utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami.
- Oddaj go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu (np. PSZOK) albo sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju – sklep internetowy odbiera taki sprzęt nieodpłatnie w miejscu dostawy.
- Sprzęt i akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Gospodarstwa domowe, oddając sprzęt do zbiórki, pomagają w jego ponownym użyciu i odzysku surowców.
- Akumulator jest wbudowany – oddaj całe urządzenie; nie wyjmuj akumulatora samodzielnie.
- Opakowanie posegreguj: karton – papier, folie – metale i tworzywa sztuczne.

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński, ul. Warszawska 9e, 87-123 Głogowo, Polska, e-mail: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Pytania, reklamacje i zgłoszenia zdarzeń: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Produkt oznakowano znakiem CE. Wyprodukowano w Chinach. Numer partii znajduje się na etykiecie produktu lub opakowania.