CRAFT & MAGIC · INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Mini drukarka termiczna AI X16

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość – zawiera ważne informacje.

Model: X16, X17, X20, X21, X22, X23, X25

Wiek: od 3 lat (36 miesięcy)

Marka: Craft & Magic · **Identyfikator:** MK-26

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński

OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
- **Ostrzeżenie:** Głowica drukująca nagrzewa się – nie dotykać, ryzyko oparzenia.
- **Ostrzeżenie:** Akumulator ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zasilaczem USB 5 V.
- Nie wkładać papieru termicznego do ust.

1. Przeznaczenie i nadzór

- Wiek użytkownika: od 3 lat (36 miesięcy).
- Mini drukarka termiczna (bez tuszu) do drukowania obrazków z aplikacji oraz grafik generowanych przez usługę AI na podstawie opisu głosowego.
- Dzieci korzystają z drukarki pod nadzorem osoby dorosłej, która konfiguruje aplikację i połączenie Wi-Fi.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania (folie, zawieszki, druciki, taśmy) – folia może spowodować uduszenie.
- Naładuj drukarkę przed pierwszym użyciem.
- Włóż rolkę papieru termicznego 57 mm: otwórz pokrywę, włóż rolkę, wyciągnij ok. 2 cm papieru i zamknij pokrywę.
- Zainstaluj aplikację, połącz drukarkę z siecią Wi-Fi 2,4 GHz i załóż konto z silnym hasłem.

3. Bezpieczne używanie

- Nie dotykaj głowicy drukującej i krawędzi wylotu papieru – nagrzewają się.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do szczeliny papieru.
- Papier termiczny nie jest do jedzenia ani lizania – po zabawie umyj ręce.
- Nie używaj w łazience, przy ogniu ani w zapylonym miejscu; chroń przed wodą.
- Nie rozkręcaj drukarki.

4. Akumulator i ładowanie

- Źródło zasilania: wbudowany akumulator litowy 3,7 V, 1300 mAh (ładowanie USB-C 5 V).
- Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem z portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
- Ładuj na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od łóżka, zasłon i źródeł ciepła; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia mokrego ani uszkodzonego; nie ładuj w łazience ani w wilgotnym miejscu.
- Po naładowaniu odłącz przewód – nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru przez długi czas.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, puchnie, wydziela zapach lub dym – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj go.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia. Akumulator jest wbudowany – nie wyjmuj go samodzielnie.

5. Urządzenie radiowe – zgodność i parametry

- Pasma częstotliwości: Bluetooth: 2400–2483,5 MHz; Wi-Fi 2,4 GHz: 2400–2483,5 MHz.
- Moc: maksymalna moc nadawania nie przekracza 20 dBm e.i.r.p. (100 mW) – limit normy ETSI EN 300 328 dla pasma 2,4 GHz, z którą urządzenie jest zgodne.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w państwach członkowskich UE; producent nie wskazał ograniczeń użytkowania.
- Uproszczona deklaracja zgodności UE: MAT-KAW Mateusz Kawczyński niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego „Mini drukarka termiczna AI X16” jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: https://klejek.pl/gpsr/drukarka-ai/deklaracja-zgodnosci-UE.pdf

6. Prywatność

- Aplikacja (Tiny Print (Android / iOS)) i usługa AI należą do zewnętrznego dostawcy. Przed rejestracją przeczytaj regulamin i politykę prywatności.
- Opisy obrazów wypowiadane lub wpisywane przez dziecko są wysyłane na serwer usługi AI – nie podawaj w nich imion, adresów ani innych danych osobowych.

7. Dane generowane przez urządzenie (Data Act)

- Rodzaj danych: polecenia głosowe i opisy obrazów wysyłane do usługi AI, wygenerowane i drukowane obrazy, ustawienia sieci Wi-Fi i stan urządzenia. Format: dane cyfrowe (wartości liczbowe, współrzędne, pliki audio lub obrazy). Szacunkowa ilość danych: od kilkuset kB do kilku MB na każdy wygenerowany obraz.
- Sposób generowania: przy każdym użyciu funkcji AI i drukowania (nie w sposób ciągły).
- Miejsce przechowywania: w aplikacji na telefonie oraz na serwerach dostawcy aplikacji i usługi AI. Okres przechowywania na serwerze: do czasu usunięcia danych, urządzenia lub konta w aplikacji – szczegóły w polityce prywatności dostawcy aplikacji.
- Dostęp, pobranie i usunięcie: dane przeglądasz w aplikacji (Tiny Print (Android / iOS)). Aby usunąć dane, usuń urządzenie z konta, usuń konto w aplikacji i przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. O dostęp do danych lub ich przekazanie możesz zwrócić się do dostawcy aplikacji; w razie pytań napisz do producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Wyłącz drukarkę i poczekaj, aż głowica ostygnie.
- Obudowę przecieraj suchą ściereczką; głowicę czyść tylko zgodnie z instrukcją obsługi.

9. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu, papier termiczny – z dala od słońca i ciepła.
- Przy dłuższym nieużywaniu doładuj co 3 miesiące.

10. W razie wypadku

- W razie połknięcia elementu, zadławienia, duszności, oparzenia lub innego poważnego urazu natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.
- Przy oparzeniu schładzaj skórę letnią, bieżącą wodą przez 10–20 minut; przy rozległym oparzeniu dzwoń 112.
- Przy dymie lub ogniu z urządzenia odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, odsuń się i dzwoń 112. Nie dotykaj spuchniętego lub przegrzanego akumulatora.
- Zabierz do lekarza opakowanie lub tę instrukcję – ułatwi to ustalenie, z czym miało kontakt dziecko.
- O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu związanym z produktem poinformuj producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com (podaj model i numer partii z etykiety).

11. Zużyty sprzęt i utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami.
- Oddaj go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu (np. PSZOK) albo sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju – sklep internetowy odbiera taki sprzęt nieodpłatnie w miejscu dostawy.
- Sprzęt i akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Gospodarstwa domowe, oddając sprzęt do zbiórki, pomagają w jego ponownym użyciu i odzysku surowców.
- Akumulator jest wbudowany – oddaj całe urządzenie; nie wyjmuj akumulatora samodzielnie.
- Opakowanie posegreguj: karton – papier, folie – metale i tworzywa sztuczne.

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński, ul. Warszawska 9e, 87-123 Głogowo, Polska, e-mail: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Pytania, reklamacje i zgłoszenia zdarzeń: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Produkt oznakowano znakiem CE. Wyprodukowano w Chinach. Numer partii znajduje się na etykiecie produktu lub opakowania.