

INSTRUKCJA Mikrofon Karaoke

Przyciski Obsługa

《 🔌 》 Przytrzymaj, aby włączyć/ wyłączyć urządzenie

Wciśnij, by przełączyć.

《 ⤴ 》 Przyciśnij by odtworzyć poprzedni utwór

w trybie mp3.

Naciśnij, aby wyłączyć

funkcję selfie w trybie Selfie.

《 ⤵ 》 Naciśnij, aby odtworzyć następny utwór w trybie

MP3. Nacisnąć, aby włączyć funkcję selfie

w trybie Selfie.

《 >|| 》 Nacisnij, aby odtwarzać/zatrzymać w trybie FM,

przytrzymaj, aby wyszukać automatycznie.

《 🔑 》 Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć mikrofon

《 + 》 zwiększanie głośności

《 - 》 zmniejszanie głośności



Nagrywanie

1. Podłącz przewód do nagrywania i słuchawki.
2. Otwórz dowolną aplikację karaoke na swoim telefonie, wybierz piosenkę, którą lubisz.
3. Zaśpiewaj i zapisz!

WIMO

Bezprzewodowe karaoke

1. Przytrzymaj 《  》 przycisk, by rozpocząć.
2. Połącz swój telefon komórkowy z mikrofonem poprzez Bluetooth.
3. Ustaw głośność dźwięku w mikrofonie na odpowiedni poziom.
4. Teraz możesz rozpocząć karaoke.

Selfie

1. Nacisnij 《  》 przycisk, by przełączyć na tryb Selfie.
2. Połącz swój telefon komórkowy z mikrofonem poprzez Bluetooth.
3. Otwórz aparat w telefonie, naciśnij《  》lub《  》 przyciski, aby zrobić zdjęcia

Uwaga: obsługuje tylko 4.2.2 lub wyższą wersję Androida i 6.0 lub wyższą wersję IOS.

wersję IOS. Nie obsługuje również telefonów komórkowych, które mają niezależne i solidne zdjęcie

Specyfikacja:

Max poziom ciśnienia akustycznego: >115DB 1KHZ TDH<1%

Tryb pogłosu: pogłos z efektem dźwiękowym

Zasilanie: wbudowana bateria 18650 Li-battery

Pojemność baterii: 1800mAh

Zakres częstotliwości: 100HZ-10KHZ

Moc ładowania: DC5V

Zakres częstotliwości: 2,400-2,485 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10 dBm

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu
- Do czyszczenia używaj suchej, delikatnej ściereczki. Nie używaj dodatkowych detergentów
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne niskie i wysokie temperatury.

Ostrzeżenie. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Małe części.

Ostrzeżenie. Tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku ponad 12 lat.



UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się wg zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź lokalnym punktem utylizacji odpadów.

Producent/Importer: R2 Invest Sp. z o.o.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław, Polska

Niniejszym firma R2 Invest Sp. z o.o. oświadcza, że produkt jest zgodny z postanowieniami unijnej dyrektywy 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności (UE) jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://r2invest.pl/webpage/polityka-jakosci.html>