CRAFT & MAGIC · INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Wideo-krótkofalówka dla dzieci K12

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość – zawiera ważne informacje.

Model: K12

Wiek: od 5 lat (60 miesięcy)

Marka: Craft & Magic · **Identyfikator:** MK-19

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński

OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
- **Ostrzeżenie:** Nie zakładać smyczy na szyję dziecka – ryzyko uduszenia.
- **Ostrzeżenie:** Akumulator ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zasilaczem USB 5 V.
- **Ostrzeżenie:** Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

1. Przeznaczenie i nadzór

- Wiek użytkownika: od 5 lat (60 miesięcy).
- Para dziecięcych krótkofalówek z ekranem i kamerą: rozmowy głosowe i wideo, wiadomości i zdjęcia przesyłane bezpośrednio między dwoma sparowanymi urządzeniami (bez karty SIM i internetu).
- Dzieci korzystają z urządzeń pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania (folie, zawieszki, druciki, taśmy) – folia może spowodować uduszenie.
- Naładuj oba urządzenia przed pierwszym użyciem.
- Sparuj urządzenia: włącz oba i przytrzymaj jednocześnie przycisk OK na obu (do 30 sekund).

3. Bezpieczne używanie

- Nie zakładaj smyczy na szyję – noś ją na nadgarstku.
- Nie przykładaj głośnika bezpośrednio do ucha przy dużej głośności.
- Szanuj prywatność – nie nagrywaj i nie fotografuj innych osób bez ich zgody.
- Używaj w temperaturze od –5 °C do 40 °C; chroń przed wodą i wilgocią.
- Nie rozkręcaj urządzenia.

4. Akumulator i ładowanie

- Źródło zasilania: wbudowany akumulator litowy 3,7 V, 1000 mAh (ładowanie USB-C 5 V).
- Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem z portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
- Ładuj na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od łóżka, zasłon i źródeł ciepła; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia mokrego ani uszkodzonego; nie ładuj w łazience ani w wilgotnym miejscu.
- Po naładowaniu odłącz przewód – nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru przez długi czas.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, puchnie, wydziela zapach lub dym – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj go.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia. Akumulator jest wbudowany – nie wyjmuj go samodzielnie.

5. Urządzenie radiowe – zgodność i parametry

- Pasma częstotliwości: Wi-Fi/WLAN 2,4 GHz: 2400–2483,5 MHz (połączenie bezpośrednie między dwoma urządzeniami).
- Moc: maksymalna moc nadawania nie przekracza 20 dBm e.i.r.p. (100 mW) – limit normy ETSI EN 300 328 dla pasma 2,4 GHz, z którą urządzenie jest zgodne.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w państwach członkowskich UE; producent nie wskazał ograniczeń użytkowania.
- Uproszczona deklaracja zgodności UE: MAT-KAW Mateusz Kawczyński niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego „Wideo-krótkofalówka dla dzieci K12” jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: https://klejek.pl/gpsr/interkom-wideo-k12/deklaracja-zgodnosci-UE.pdf

6. Prywatność

- Zdjęcia i nagrania są zapisywane w pamięci urządzenia – urządzenie nie przesyła ich do internetu.
- Przed przekazaniem urządzenia innej osobie usuń pliki i przywróć ustawienia fabryczne.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Wyłącz urządzenie; przecieraj suchą, miękką ściereczką, bez środków chemicznych.

8. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Przy dłuższym nieużywaniu doładuj co 2–3 miesiące.
- Przed oddaniem urządzenia innej osobie przywróć ustawienia fabryczne (usuwa zdjęcia i wiadomości).

9. W razie wypadku

- W razie połknięcia elementu, zadławienia, duszności, oparzenia lub innego poważnego urazu natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.
- Przy dymie lub ogniu z urządzenia odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, odsuń się i dzwoń 112. Nie dotykaj spuchniętego lub przegrzanego akumulatora.
- Zabierz do lekarza opakowanie lub tę instrukcję – ułatwi to ustalenie, z czym miało kontakt dziecko.
- O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu związanym z produktem poinformuj producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com (podaj model i numer partii z etykiety).

10. Zużyty sprzęt i utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami.
- Oddaj go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu (np. PSZOK) albo sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju – sklep internetowy odbiera taki sprzęt nieodpłatnie w miejscu dostawy.
- Sprzęt i akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Gospodarstwa domowe, oddając sprzęt do zbiórki, pomagają w jego ponownym użyciu i odzysku surowców.
- Akumulator jest wbudowany – oddaj całe urządzenie; nie wyjmuj akumulatora samodzielnie.
- Opakowanie posegreguj: karton – papier, folie – metale i tworzywa sztuczne.

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński, ul. Warszawska 9e, 87-123 Głogowo, Polska, e-mail: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Pytania, reklamacje i zgłoszenia zdarzeń: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Produkt oznakowano znakiem CE. Wyprodukowano w Chinach. Numer partii znajduje się na etykiecie produktu lub opakowania.