

Smartwatch kwadratowy D20 (Y68)

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość – zawiera ważne informacje.

Model: D20, Y68, L18D20Y68

Wiek: od 7 lat (84 miesięcy)

Marka: Craft & Magic · **Identyfikator:** MK-24

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński

OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
- Urządzenie nie jest wyrobem medycznym – pomiary mają charakter orientacyjny.
- **Ostrzeżenie:** Nie używać szybkich ładowarek (9 V, 12 V). Nie ładować, gdy zegarek jest mokry.

1. Przeznaczenie i nadzór

- Wiek użytkownika: od 7 lat (84 miesięcy).
- Opaska / zegarek sportowy łączący się z telefonem przez Bluetooth: liczenie kroków, snu, orientacyjny pomiar tętna i powiadomienia.
- Urządzenie nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania ani leczenia. Dzieci korzystają z niego pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania (folie, zawieszki, druciki, taśmy) – folia może spowodować uduszenie.
- Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym uruchomieniem.
- Zainstaluj aplikację na telefonie, włącz Bluetooth i sparuj urządzenie według instrukcji obsługi.

3. Bezpieczne używanie

- Noś opaskę dopasowaną, ale nie za ciasno; przy zaczerwienieniu lub swędzeniu skóry zdejmij ją.
- Wyniki pomiarów są orientacyjne – w razie problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, jeśli nie jest to wyraźnie oznaczone.
- Nie rozkręcaj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

4. Akumulator i ładowanie

- Źródło zasilania: wbudowany akumulator litowy 3,7 V; ładowanie przez złącze USB ukryte w pasku.
- Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem z portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
- Ładuj na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od łóżka, zasłon i źródeł ciepła; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia mokrego ani uszkodzonego; nie ładuj w łazience ani w wilgotnym miejscu.
- Po naładowaniu odłącz przewód – nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru przez długi czas.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, puchnie, wydziela zapach lub dym – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj go.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia. Akumulator jest wbudowany – nie wyjmuj go samodzielnie.

5. Urządzenie radiowe – zgodność i parametry

- Pasma częstotliwości: Bluetooth: 2400–2483,5 MHz.
- Moc: maksymalna moc nadawania nie przekracza 20 dBm e.i.r.p. (100 mW) – limit normy ETSI EN 300 328 dla pasma 2,4 GHz, z którą urządzenie jest zgodne.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w państwach członkowskich UE; producent nie wskazał ograniczeń użytkowania.
- Uproszczona deklaracja zgodności UE: MAT-KAW Mateusz Kawczyński niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego „Smartwatch kwadratowy D20 (Y68)” jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: <https://klejek.pl/gpsr/smartwatch-d20-y68/deklaracja-zgodnosci-UE.pdf>

6. Prywatność

- Aplikacja (FitPro (Android / iOS)) pochodzi od zewnętrznego dostawcy. Przed rejestracją przeczytaj jego regulamin i politykę prywatności.
- Dane o tętnie i śnie są danymi o zdrowiu – udostępniaj je tylko zaufanym osobom i usługom.
- Udzielaj aplikacji tylko potrzebnych uprawnień (Bluetooth, powiadomienia); powiadomienia mogą pokazywać treść wiadomości na ekranie opaski.

7. Dane generowane przez urządzenie (Data Act)

- Rodzaj danych: kroki, dystans, kalorie, tętno, dane o śnie (w niektórych modelach także orientacyjne ciśnienie i saturacja), treść powiadomień wyświetlanych na urządzeniu, poziom baterii, adres MAC. Format: dane cyfrowe (wartości liczbowe, współrzędne, pliki audio lub obrazy). Szacunkowa ilość danych: do kilkudziesięciu kB na dobę.
- Sposób generowania: w sposób ciągły podczas noszenia; do telefonu przesyłane przy synchronizacji przez Bluetooth.
- Miejsce przechowywania: w pamięci urządzenia do czasu synchronizacji, następnie w aplikacji na telefonie i – jeśli aplikacja tak działa – na serwerach jej dostawcy. Okres przechowywania na serwerze: do czasu usunięcia danych, urządzenia lub konta w aplikacji – szczegóły w polityce prywatności dostawcy aplikacji.
- Dostęp, pobranie i usunięcie: dane przeglądasz w aplikacji (FitPro (Android / iOS)). Aby usunąć dane, usuń urządzenie z konta, usuń konto w aplikacji i przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. O dostęp do danych lub ich przekazanie możesz zwrócić się do dostawcy aplikacji; w razie pytań napisz do producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przecieraj lekko wilgotną ściereczką; styki ładowania wycieraj do sucha.
- Nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników.

9. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej; przy dłuższym nieużywaniu doładuj co 2–3 miesiące.
- Przed oddaniem urządzenia innej osobie usuń je z aplikacji i przywróć ustawienia fabryczne.

10. W razie wypadku

- W razie połamania elementu, zadławienia, duszności, oparzenia lub innego poważnego urazu natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.
- Przy dymie lub ogniu z urządzenia odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, odsuń się i dzwoń 112. Nie dotykaj spuchniętego lub przegrzanego akumulatora.
- Zabierz do lekarza opakowanie lub tę instrukcję – ułatwi to ustalenie, z czym miało kontakt dziecko.
- O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu związanym z produktem poinformuj producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com (podaj model i numer partii z etykiety).

11. Zużyty sprzęt i utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami.
- Oddaj go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu (np. PSZOK) albo sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju – sklep internetowy odbiera taki sprzęt nieodpłatnie w miejscu dostawy.
- Sprzęt i akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Gospodarstwa domowe, oddając sprzęt do zbiórki, pomagają w jego ponownym użyciu i odzysku surowców.
- Akumulator jest wbudowany – oddaj całe urządzenie; nie wydymuj akumulatora samodzielnie.
- Opakowanie posegreguj: karton – papier, folie – metale i tworzywa sztuczne.

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński, ul. Warszawska 9e, 87-123 Głogowo, Polska, e-mail: kupiec.sklepzabaw@gmail.com.
Pytania, reklamacje i zgłoszenia zdarzeń: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Produkt oznakowano znakiem CE. Wyprodukowano w Chinach. Numer partii znajduje się na etykiecie produktu lub opakowania.