CRAFT & MAGIC · INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Smartwatch dla dzieci z kartą SIM i GPS Q12/E12

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość – zawiera ważne informacje.

Model: Q12 (E12), TD-26W (seria: TD-13W, TD-37D, E01–E30)

Wiek: od 5 lat (60 miesięcy)

Marka: Craft & Magic · **Identyfikator:** MK-13

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński

OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy (karta SIM, klapka, śrubki) – ryzyko zadławienia.
- **Ostrzeżenie:** Dziecko może używać zegarka tylko po skonfigurowaniu go przez rodzica i pod jego nadzorem.
- **Ostrzeżenie:** Nie ładować zegarka na ręce ani gdy jest mokry.
- Osoby z rozrusznikiem serca lub innym implantem powinny trzymać zegarek co najmniej 15 cm od implantu.

1. Przeznaczenie i nadzór

- Wiek użytkownika: od 5 lat (60 miesięcy).
- Zegarek dla dzieci z kartą SIM (sieć 2G), lokalizacją GPS, połączeniami głosowymi i przyciskiem SOS. Zegarek konfiguruje i nadzoruje rodzic (opiekun) w aplikacji.
- Produkt nie zastępuje opieki dorosłego – lokalizacja i połączenia zależą od zasięgu sieci 2G i sygnału GPS.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania (folie, zawieszki, druciki, taśmy) – folia może spowodować uduszenie.
- Kup kartę micro SIM z usługą transmisji danych w sieci 2G; w telefonie wyłącz jej kod PIN.
- Przy wyłączonym zegarku otwórz klapkę, włóż kartę zgodnie z oznaczeniem i starannie zamknij klapkę. Śrubki i kartę trzymaj z dala od małych dzieci.
- Naładuj zegarek, zainstaluj aplikację z kodu QR w menu „Informacje”, załóż konto z silnym hasłem i dodaj zegarek, skanując drugi kod QR.
- Wpisz w aplikacji zaufane numery telefonów i numery SOS.

3. Bezpieczne używanie

- Pasek zapinaj tak, by nie uciskał nadgarstka; przy podrażnieniu skóry zdejmij zegarek.
- Zegarek nie jest wodoszczelny – chroń go przed wodą, deszczem i kąpielą, chyba że opakowanie wyraźnie wskazuje inaczej.
- W szkole, szpitalu i samolocie stosuj się do zasad używania urządzeń radiowych.
- Nie rozkręcaj zegarka i nie naprawiaj go samodzielnie; w razie nietypowego działania wyłącz go i skontaktuj się ze sprzedawcą.

4. Akumulator i ładowanie

- Źródło zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 500 mAh (wg raportu badań).
- Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem z portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
- Ładuj na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od łóżka, zasłon i źródeł ciepła; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia mokrego ani uszkodzonego; nie ładuj w łazience ani w wilgotnym miejscu.
- Po naładowaniu odłącz przewód – nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru przez długi czas.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, puchnie, wydziela zapach lub dym – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj go.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia. Akumulator jest wbudowany – nie wyjmuj go samodzielnie.

5. Urządzenie radiowe – zgodność i parametry

- Pasma częstotliwości: GSM 900: nadawanie 880–915 MHz; DCS 1800: nadawanie 1710–1785 MHz; Wi-Fi 2,4 GHz: tylko odbiór (wyszukiwanie sieci do lokalizacji); GPS: tylko odbiór.
- Moc: maksymalna moc nadawania (przewodzona, wg raportu badań): GSM 900 – 32,4 dBm (ok. 1,7 W), DCS 1800 – 29,7 dBm (ok. 0,9 W); Wi-Fi i GPS tylko odbierają.
- SAR (10 g) wg raportu badań: nadgarstek 0,999 W/kg (limit dla kończyn 4,0 W/kg); przy twarzy 0,923 W/kg (limit 2,0 W/kg).
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w państwach członkowskich UE; producent nie wskazał ograniczeń użytkowania.

- Uproszczona deklaracja zgodności UE: MAT-KAW Mateusz Kawczyński niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego „Smartwatch dla dzieci z kartą SIM i GPS Q12/E12” jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: https://klejek.pl/gpsr/smartwatch-e12-q12/deklaracja-zgodnosci-UE.pdf

6. Prywatność i bezpieczeństwo konta

- Rodzic lub opiekun zakłada konto w aplikacji i decyduje, kto ma dostęp do lokalizacji dziecka. Ustaw własne, silne hasło; nie zostawiaj hasła domyślnego i nie udostępniaj kodu rejestracyjnego zegarka.
- Aplikacja i jej serwery należą do zewnętrznego dostawcy – przed rejestracją przeczytaj jego regulamin i politykę prywatności. Udzielaj aplikacji tylko potrzebnych uprawnień.
- Dane o lokalizacji dziecka są danymi wrażliwymi. Nie udostępniaj konta osobom trzecim; po zakończeniu używania usuń zegarek z konta.
- Jeśli aplikacja oferuje zdalny nasłuch lub połączenie jednostronne, zalecamy z niego nie korzystać. Nagrywanie lub podsłuchiwanie innych osób bez ich wiedzy może naruszać prawo.
- Instaluj aktualizacje aplikacji; w razie podejrzenia nieuprawnionego dostępu zmień hasło i napisz do producenta.

7. Dane generowane przez urządzenie (Data Act)

- Rodzaj danych: lokalizacja zegarka (GPS, stacje bazowe sieci komórkowej, sieci Wi-Fi), historia tras i strefy bezpieczeństwa, wiadomości głosowe, zdjęcia wykonywane zdalnie, lista kontaktów, rejestr połączeń i alarmów SOS, poziom baterii i identyfikatory urządzenia. Format: dane cyfrowe (wartości liczbowe, współrzędne, pliki audio lub obrazy). Szacunkowa ilość danych: od kilkudziesięciu kB do kilku MB na dobę – zależnie od częstotliwości lokalizacji oraz liczby wiadomości głosowych i zdjęć.
- Sposób generowania: w sposób ciągły, w odstępach ustawionych w aplikacji, i przesyłane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, gdy zegarek jest włączony i ma zasięg sieci.
- Miejsce przechowywania: tymczasowo w pamięci zegarka oraz na serwerach dostawcy aplikacji. Okres przechowywania na serwerze: do czasu usunięcia danych, urządzenia lub konta w aplikacji – szczegóły w polityce prywatności dostawcy aplikacji.
- Dostęp, pobranie i usunięcie: dane przeglądasz w aplikacji (aplikacja wskazana kodem QR w menu „Informacje” zegarka). Aby usunąć dane, usuń urządzenie z konta, usuń konto w aplikacji i przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. O dostęp do danych lub ich przekazanie możesz zwrócić się do dostawcy aplikacji; w razie pytań napisz do producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Wyłącz zegarek. Kopertę i pasek przecieraj lekko wilgotną ściereczką; styki ładowania wycieraj do sucha.

9. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej; przy dłuższym nieużywaniu doładuj co 2–3 miesiące.
- Przed sprzedażą lub oddaniem zegarka usuń go z konta w aplikacji, wyjmij kartę SIM i przywróć ustawienia fabryczne.

10. W razie wypadku

- W razie połknięcia elementu, zadławienia, duszności, oparzenia lub innego poważnego urazu natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.
- Przy dymie lub ogniu z urządzenia odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, odsuń się i dzwoń 112. Nie dotykaj spuchniętego lub przegrzanego akumulatora.
- Zabierz do lekarza opakowanie lub tę instrukcję – ułatwi to ustalenie, z czym miało kontakt dziecko.
- O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu związanym z produktem poinformuj producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com (podaj model i numer partii z etykiety).

11. Zużyty sprzęt i utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami.
- Oddaj go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu (np. PSZOK) albo sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju – sklep internetowy odbiera taki sprzęt nieodpłatnie w miejscu dostawy.
- Sprzęt i akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Gospodarstwa domowe, oddając sprzęt do zbiórki, pomagają w jego ponownym użyciu i odzysku surowców.
- Akumulator jest wbudowany – oddaj całe urządzenie; nie wyjmuj akumulatora samodzielnie.
- Opakowanie posegreguj: karton – papier, folie – metale i tworzywa sztuczne.

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński, ul. Warszawska 9e, 87-123 Głogowo, Polska, e-mail: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Pytania, reklamacje i zgłoszenia zdarzeń: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Produkt oznakowano znakiem CE. Wyprodukowano w Chinach. Numer partii znajduje się na etykiecie produktu lub opakowania.