CRAFT & MAGIC · INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Szczoteczka soniczna dla dzieci

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość – zawiera ważne informacje.

Model: YJD-R-001 (i warianty – zob. deklarację)

Wiek: od 5 lat (60 miesięcy)

Marka: Craft & Magic · **Identyfikator:** MK-14

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński

OSTRZEŻENIA

- **Ostrzeżenie:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy (końcówki szczoteczki) – ryzyko zadławienia.
- **Ostrzeżenie:** Dzieci mogą używać szczoteczki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- **Ostrzeżenie:** Akumulator ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zasilaczem USB 5 V.
- Nie ładować szczoteczki w pobliżu wanny, umywalki ani gdy jest mokra.

1. Przeznaczenie i nadzór

- Wiek użytkownika: od 5 lat (60 miesięcy).
- Elektryczna szczoteczka soniczna do codziennego mycia zębów dzieci.
- Dzieci myją zęby wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Szczoteczka nie służy do leczenia – w razie dolegliwości skonsultuj się ze stomatologiem.

2. Przygotowanie do użycia

- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania (folie, zawieszki, druciki, taśmy) – folia może spowodować uduszenie.
- Naładuj szczoteczkę przed pierwszym użyciem.
- Nałóż końcówkę na trzpień do oporu; sprawdź, czy dobrze się trzyma.

3. Bezpieczne używanie

- Nałóż niewielką ilość pasty dla dzieci, włącz szczoteczkę w ustach i myj ok. 2 minuty, bez mocnego dociskania.
- Każde dziecko powinno mieć własną końcówkę.
- Nie używaj szczoteczki z pękniętą obudową, uszkodzoną końcówką lub zużytym włosiem.
- Końcówkę wymieniaj co 3 miesiące lub wcześniej, gdy włosie się odkształci.

4. Akumulator i ładowanie

- Źródło zasilania: wbudowany akumulator (ładowanie USB).
- Ładuj wyłącznie dołączonym przewodem z portu USB komputera lub zasilacza USB 5 V z oznakowaniem CE. Nie używaj szybkich ładowarek o wyższym napięciu.
- Ładuj na twardej, niepalnej powierzchni, z dala od łóżka, zasłon i źródeł ciepła; nie przykrywaj urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia mokrego ani uszkodzonego; nie ładuj w łazience ani w wilgotnym miejscu.
- Po naładowaniu odłącz przewód – nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru przez długi czas.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, puchnie, wydziela zapach lub dym – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj go.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj urządzenia do ognia. Akumulator jest wbudowany – nie wyjmuj go samodzielnie.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu wypłucz końcówkę pod bieżącą wodą i odstaw szczoteczkę do wyschnięcia.
- Korpus przecieraj wilgotną ściereczką; nie zanurzaj całej szczoteczki w wodzie i nie myj w zmywarce.

6. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.
- Zapasowe końcówki trzymaj w opakowaniu – są małymi elementami.

7. W razie wypadku

- W razie połknięcia elementu, zadławienia, duszności, oparzenia lub innego poważnego urazu natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.
- Przy dymie lub ogniu z urządzenia odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, odsuń się i dzwoń 112. Nie dotykaj spuchniętego lub przegrzanego akumulatora.
- Zabierz do lekarza opakowanie lub tę instrukcję – ułatwi to ustalenie, z czym miało kontakt dziecko.

- O każdym wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu związanym z produktem poinformuj producenta: kupiec.sklepzabaw@gmail.com (podaj model i numer partii z etykiety).

8. Zużyty sprzęt i utylizacja

- Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami.
- Oddaj go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu (np. PSZOK) albo sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju – sklep internetowy odbiera taki sprzęt nieodpłatnie w miejscu dostawy.
- Sprzęt i akumulatory mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Gospodarstwa domowe, oddając sprzęt do zbiórki, pomagają w jego ponownym użyciu i odzysku surowców.
- Akumulator jest wbudowany – oddaj całe urządzenie; nie wyjmuj akumulatora samodzielnie.
- Opakowanie posegreguj: karton – papier, folie – metale i tworzywa sztuczne.

Producent: MAT-KAW Mateusz Kawczyński, ul. Warszawska 9e, 87-123 Głogowo, Polska, e-mail: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Pytania, reklamacje i zgłoszenia zdarzeń: kupiec.sklepzabaw@gmail.com. Produkt oznakowano znakiem CE. Wyprodukowano w Chinach. Numer partii znajduje się na etykiecie produktu lub opakowania.