Instrukcja obsługi wyrzutni samolotów piankowych

1. Opis produktu

Zabawka w formie **wyrzutni samolotów piankowych** to interaktywna gra zręcznościowa, idealna dla dzieci i dorosłych. Dzięki specjalnej **wyrzutni w kształcie pistoletu**, samoloty mogą szybować na duże odległości, dostarczając mnóstwo zabawy na świeżym powietrzu. Samoloty wykonane są z **lekkiej i elastycznej pianki**, co sprawia, że są bezpieczne w użytkowaniu.

---

2. Zawartość opakowania

✔ 1 x wyrzutnia w kształcie pistoletu
✔ 1 x piankowy samolot (lub więcej w zależności od zestawu)
✔ 1 x instrukcja obsługi

---

3. Środki ostrożności

⚠ Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej **3 roku życia** – zalecany nadzór osoby dorosłej.
⚠ Nie kierować wyrzutni ani samolotu w stronę twarzy, zwierząt lub innych osób.
⚠ Nie używać w pobliżu dróg, wiatru ani na terenach wodnych, gdzie samolot może się zgubić.
⚠ Nie wkładać innych przedmiotów do wyrzutni – może to spowodować uszkodzenie zabawki.
⚠ Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ognia i wysokich temperatur.

---

4. Instrukcja użytkowania

Montaż samolotu

1. Wyjąć samolot z opakowania.
2. Włożyć skrzydła do odpowiednich szczelin w kadłubie.
3. Upewnić się, że skrzydła są dobrze osadzone i proste.

Załadowanie i wyrzut samolotu

1. Umieścić samolot na wyrzutni, wsuwając go w prowadnicę.
2. Pociągnąć dźwignię wyrzutni do tyłu, aby napiąć mechanizm.
3. Skierować wyrzutnię w wybrane miejsce (najlepiej na otwartą przestrzeń).
4. Nacisnąć spust – samolot zostanie wystrzelony i zacznie szybować.
5. Można regulować kąt nachylenia, aby zmieniać trajektorię lotu.

Zasady gry i zabawy

🏆 **Wyścigi** – kto wystrzeli samolot dalej?
🎯 **Celowanie** – ustawienie celu i próba trafienia w wyznaczony punkt.
🚀 **Eksperymentowanie** – testowanie różnych kątów wyrzutu, aby znaleźć najlepszy sposób na długi lot.

---

5. Konserwacja i przechowywanie

✔ Po zabawie przechowywać w suchym miejscu.
✔ Nie zginać i nie naciskać mocno na skrzydła, aby uniknąć ich odkształcenia.
✔ W razie zabrudzenia, przetrzeć suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
✔ Unikać pozostawiania na deszczu lub w wilgotnym miejscu.

---

6. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Samolot nie leci daleko	Zbyt słabe naciągnięcie mechanizmu	Pociągnąć dźwignię mocniej przed wyrzutem
Samolot spada od razu na ziemię	Nieprawidłowe osadzenie skrzydeł	Poprawnie włożyć skrzydła w kadłub
Mechanizm wyrzutni się zacina	Zanieczyszczenie mechanizmu	Przetrzeć suchą ściereczką i sprawdzić prowadnicę

---

7. Zgodność z normami

✅ Produkt wykonany z **bezpiecznych materiałów**, spełniających europejskie normy **(CE, EN71)** dotyczące bezpieczeństwa zabawek.

---

8. Uwagi końcowe

❗ Rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciu.
❗ Zabawka najlepiej sprawdza się na otwartej przestrzeni, takiej jak park, ogród lub plac zabaw.

Producent/Importer: R2 Invest Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław, Polska

Niniejszym firma R2 Invest Sp. z o.o. oświadcza, że produkt jest zgodny z postanowieniami unijnej dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. Pełen tekst deklaracji zgodności (UE) jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.r2invest.pl