# Instrukcja obsługi zabawki wyrzutni latających dysków – Dinozaur

## 1. Opis produktu

Zabawka w formie wyrzutni latających dysków w kształcie dinozaura to interaktywna gra zręcznościowa dla dzieci. Działa na zasadzie mechanicznej pompki nożnej – naciśnięcie powoduje wyrzut dysku w powietrze. Idealna do zabawy na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach.

## 2. Zawartość opakowania

- 1 x wyrzutnia w kształcie dinozaura
- 1 x pompka nożna
- 6 x latających dysków (w różnych kolorach)
- 1 x para okularów ochronnych
- 1 x siatki do łapania dysków (opcjonalne, w zależności od wersji)
- 1 x instrukcja obsługi

## 3. Środki ostrożności

- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.
- Zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Podczas zabawy zaleca się noszenie okularów ochronnych.
- Nie kierować wyrzucanych dysków w stronę twarzy, zwierząt ani delikatnych przedmiotów.
- Używać na stabilnej, równej powierzchni.
- Przechowywać z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur.

## 4. Instrukcja użytkowania

1. **Montaż zabawki:**
    - Umieścić wyrzutnię dinozaura na płaskiej powierzchni.
    - Podłączyć pompkę nożną do podstawy dinozaura.
    - Włożyć jeden z dysków do otworu na głowie dinozaura.
2. **Zasady działania:**
    - Dziecko powinno stanąć nogą na pompce nożnej i szybko nacisnąć, aby wytworzyć ciśnienie powietrza.
    - Mocniejsze naciśnięcie powoduje wyższy lot dysku.
    - Można używać siatek do łapania dysków jako dodatkowej atrakcji.
3. **Zakończenie zabawy:**
    - Po zakończeniu użytkowania odłożyć wszystkie elementy do bezpiecznego miejsca.
    - W razie potrzeby oczyścić elementy wilgotną szmatką.

## 5. Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie sprawdzać stan pompki i rurki powietrznej.
- W razie zabrudzenia, przemyć plastikowe elementy wodą z mydłem.
- Przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

## 6. Rozwiązywanie problemów

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Dysk nie unosi się w powietrze | Zbyt słabe naciśnięcie pompki | Spróbować mocniej nacisnąć |
| Dysk się zacina | Nieprawidłowe umieszczenie w wyrzutni | Sprawdzić i poprawnie włożyć dysk |
| Pompka nie działa | Zablokowany przepływ powietrza | Sprawdzić połączenie rurki i oczyścić |

## 7. Zgodność z normami

Produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa zabawek, w tym **Dyrektywę 2009/48/WE** oraz posiada oznaczenie **CE**, co gwarantuje jego bezpieczeństwo i zgodność z przepisami UE.

## 8. Uwagi końcowe

Rzeczywisty wygląd produktu może się delikatnie różnić od zdjęcia zamieszczonego.

Producent/Importer: R2 Invest Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław, Polska

Niniejszym firma R2 Invest Sp. z o.o. oświadcza, że produkt jest zgodny z postanowieniami unijnej dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. Pełen tekst deklaracji zgodności (UE) jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.r2invest.pl